

# INSTRUKCJA OBSŁUGI BURIGOTTO COPA

## Dziękujemy za wybór produktu Burigotto.

### UWAGA!

- **WAŻNE:** przeczytaj uważnie poniższą instrukcję i zachowaj ją na przyszłość. Przestrzeganie zawartych w niej poleceń i wskazówek zapobiegnie powstaniu niebezpiecznych dla dziecka sytuacji.
- Wózek jest przeznaczony do przewożenia w nim jednego dziecka.  
Nie przewoź większej ilości dzieci niż podaje producent.
- Wózek jest przystosowany do przewożenia w nim dziecka od 9. miesiąca do osiągnięcia przez nie wagi 15 kg.
- **UWAGA** Montaż i przygotowanie produktu do użytku musi zostać przeprowadzony przez osobę dorosłą.
- Nie używaj wózka, jeżeli uszkodzeniu lub zagubieniu uległa jakaś jego część.
- **UWAGA** Zawsze używaj systemu hamulcowego. Zawsze używaj 5-cio punktowych pasów bezpieczeństwa. Zawsze łącz pas biodrowy z pasem krowym.
- **UWAGA** Nie pozostawiaj dziecka w wózku bez opieki. Podczas postoju zawsze włączaj hamulec.
- **UWAGA** Upewnij się, że wszystkie urządzenia blokujące działają poprawnie.
- **UWAGA** Aby nie zrobić dziecku krzywdy zawsze upewnij się, czy nie znajduje się ono w wózku podczas składania i rozkładania produktu.
- **UWAGA** Ten produkt nie jest zabawką. Nie pozwól dziecku bawić się nim.
- Nie wkładaj palców do ruchomych mechanizmów.
- Uważaj, aby nie zranić dziecka podczas obsługi ruchomych elementów wózka (rączki, oparcie itp.).
- Nie wieszaj na rączkach ani uchwytach wózka żadnych dodatkowych przedmiotów, gdyż mogą one spowodować utratę stabilności wózka. Zapoznaj się z dalszymi instrukcjami dotyczącymi maksymalnego obciążenia.
- Pałak (jeśli występuje) nie wspiera wagi dziecka, nie został zaprojektowany do utrzymania dziecka w wózku i nie zastępuje pasów bezpieczeństwa.
- Nie wkładaj do kosza przedmiotów o łącznej wadze przekraczającej 5 kg. Nie wkładaj gorących napojów ani przedmiotów cięższych niż w zaleceniach producenta do uchwytu na butelkę (jeśli występuje). Do kieszonki w budce (jeśli występuje) nie wkładaj przedmiotów cięższych niż 0,2 kg.
- Nie używaj wózka na schodach lub wysokich stopniach, w pobliżu źródeł ciepła, ognia lub innych niebezpiecznych przedmiotów.
- Nie zaleca się używać części innych niż oryginalne lub zalecane przez producenta.
- **UWAGA** Nie używaj folii przeciwdeszczowej (jeśli występuje) bez budki lub parasolki, która ją utrzyma. Zawsze używaj folii pod nadzorem osoby dorosłej. Nie używaj folii w zamkniętych pomieszczeniach i zawsze sprawdzaj czy dziecku nie jest zbyt gorąco; nie zostawiaj wózka blisko źródeł ciepła i trzymaj z dala od zapalonych papierosów. Upewnij się, że folia nie koliduje z żadnym ruchomym elementem wózka. Zawsze zdejmuj folię przed złożeniem wózka.
- **UWAGA** Wózek nie jest przystosowany do uprawiania biegów lub jazdy na rolkach.
- Zawsze włączaj hamulec podczas wkładania/wyjmowania dziecka z wózka.

**Kolory i materiały mogą się nieznacznie różnić w zależności od kolekcji.**

## INSTRUKCJA OBSŁUGI

1. **ROZKŁADANIE WÓZKA:** Odczep blokadę (rys. a), chwyć stelaż po obu stronach (rys. b) i podnieś wózek blokując rurki stelaża - usłyszysz klik (rys. c).
2. **PAŁĄK:** Pałak może być otwarty z jednej lub z drugiej strony, aby pomóc dziecku wejść do wózka. Przycisk zwalniania blokady pałaka znajduje się pod nim po jednej lub drugiej stronie (rys. a). Aby wyciągnąć pałak, naciśnij oba przyciski na podłokietnikach i pociągnij pałak ku sobie (rys. b). Aby zamontować pałak włóż go w otwory w podłokietnikach i dopchnij aż usłyszysz „kliknięcie”.
3. **OBROTOWE PRZEDNIE KOŁA:** Aby zablokować koła do jazdy na wprost, wciśnij dźwignię ku dołowi (rys. a). Aby odblokować koła, unieś dźwignię (rys. b).
4. **BUDKA:** Budka jest dodatkowo rozszerzana (rys. a) i posiada okienko do obserwacji dziecka (rys. b). Ostatni panel budki można schować pod spód (rys. c).

5. **REGULACJA OPARCIA:** Aby opuścić oparcie, naciśnij klips znajdujący się w jego tylnej części jednocześnie opuszczając oparcie i zablokuj je na wybranej wysokości. Aby unieść oparcie, naciśnij klips jednocześnie naciągając pasek regulacji i przesuwać oparcie ku górze.
6. **HAMULEC:** Aby włączyć hamulec wciśnij dźwignię hamulca. Aby zwolnić hamulec, unieś ją.
7. **5-PUNKTOWE PASY BEZPIECZEŃSTWA:** Aby zapiąć pasy bezpieczeństwa nałóż zaczepy pasów naramiennych na końcówki pasów biodrowych (1) i wsuwaj je w centralną klamrę do momentu aż usłyszysz kliknięcie (2). Aby rozpiąć pasy, wciśnij okrągły przycisk w klamrze (3) i wysuń z niej końcówki pasów biodrowych (4).
8. Aby wyregulować wysokość pasów, pociągnij sprzączki pasów naramiennych (5) i umieść je na odpowiedniej wysokości. Aby wyregulować pasy biodrowe, pociągnij sprzączki pasów biodrowych (6). Dopasuj rozmiar pasów do swojego dziecka tak, by przylegały do jego ciała.
9. **REGULACJA PODNÓŻKA:** Ściśnij dźwignię znajdującą się pod podnóżkiem (1) jednocześnie obniżając lub unosząc podnóżek (2).
10. **SKŁADANIE WÓZKA:** Przed złożeniem wózka przednie koła muszą być w trybie obrotowym. Przesuń czerwoną przekładkę w lewo (1) i naciśnij jednocześnie przycisk składania znajdujący się pod rączką (2). Popchnij lekko rączkę ku dołowi (3), a wózek złoży się automatycznie. Złożony wózek stoi samodzielnie.
11. **DEMONTAŻ KÓŁ PRZEDNICH:** Aby zdemontować koła i jeszcze bardziej zmniejszyć objętość wózka, naciśnij przycisk nad kołem (1) i wyjmij koło (2).

## **INFORMACJE O PRODUKCIE**

12. Ważne informacje w przypadku reklamacji.

### **CZYSZCZENIE I KONSERWACJA**

Konserwację wózka może zajmować się wyłącznie osoba dorosła.

**KONSERWACJA PRODUKTU:** chroń wózek przed zmiennymi warunkami atmosferycznymi: deszczem, śniegiem i wodą. Długotrwałe oddziaływanie promieni słonecznych może spowodować utratę intensywności kolorów niektórych elementów. Przechowuj wózek w suchym pomieszczeniu. Prosimy o regularne stosowanie się do zaleceń.

**CZYSZCZENIE STELAŻA:** regularnie czyść plastikowe elementy wilgotną szmatką. Nie używaj wybielaczy, odplamiaczy ani innych, podobnych środków. Utrzymywanie metalowych elementów w stanie suchym zapobiega powstawaniu rdzawych nalotów. Zachowaj wszystkie ruchome elementy (mechanizmy regulacji, blokady, koła...) w czystości, usuwając z nich regularnie kurz i piach. W razie konieczności należy nasmarować poszczególne elementy olejem maszynowym lub silikonem.

**CZYSZCZENIE TAPICERKI:** Aby usunąć kurz, czyść tapicerkę za pomocą suchej szczotki. Stosuj się do instrukcji z metek podczas czyszczenia elementów tapicerowanych. Nie wyżymaj, nie stosuj chlorowych wybielaczy, nie prasuj, nie czyść chemicznie. Do usuwania plam nie stosuj środków na bazie rozpuszczalnika. Nie susz w suszarce.

### **SERWIS:**

W przypadku uszkodzenia lub zagubienia poszczególnych części oraz zagadnień reklamacyjnych dotyczących marki Burigotto prosimy o kontakt z serwisem PegPerego P.H. Akord Tomasz Skrzypczak lub sklepem, w którym został zakupiony wózek.

**E-mail:** [serwis@akord.poznan.pl](mailto:serwis@akord.poznan.pl)